

Remote control 2.4 GHz SET RF ECO BASIC

| Zur kabellosen Bedienung Ihres motorisierten Komfortbettes | For wireless operation of your motorized comfort bed system | Til fjernbetjening af dit Comfort motor system | För fjärrstyrning av ditt komfortmotorsystem | OKIMAT |
|---|---|---|--|--|
| <p>✓ Kabellos, ergonomisch, zuverlässig, einfache Bedienung, elegantes Design</p> | <p>✓ Wireless, ergonomic, reliable, easy handling, elegant design</p> | <p>✓ Kabelløs, ergonomisk, driftsikkert, let håndtering, elegant design</p> | <p>✓ Kabellös, ergonomisk, driftsäker, enkel hantering, elegant design</p> |  |
| DE | GB | DK / NO | SE | |
| Funktionsbeschreibung Pairing-Methode: 1. Verbinden Sie den Funkempfänger mit dem OKIMAT ① 2. Drücken Sie 2x die Pairing-Taste  am Empfänger bis die LED aufleuchtet. Der Pairing-Prozess ist für die nächsten 20 Sekunden aktiv. 3. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ① und ② am Handsender, bis die grüne LED anfängt zu blinken. Das Blinken bestätigt den erfolgreichen Pairing-Prozess. 4. Mit den Tasten ③ und ④ können Sie nach der gleichen Methode (1.-3.) entweder einen 2. OKIMAT zur Parallel-fahrt von zwei Liegeflächen oder eine Funksteckdose pairen. | Functional Description Pairing method: 1. Connect the RF receiver to the OKIMAT ① 2. Press the pairing button  on the receiver 2x until the LED turns on. You now have 20s for the pairing process. 3. Press Keys ① and ② of the handset simultaneously until the LED on the receiver starts blinking. The blinking confirms successful pairing. 4. According to this method (1.-3.) you can pair either a 2 nd OKIMAT for parallel operation of two beds or a RF power outlet by using keys ③ and ④ | Funktionsbeskrivelse Opsætning/indlæring: 1. Tilslut RF modtageren til din OKIMAT ① 2. Tryk 2x på indlærings-tasten  på modtageren indtil den LED lyser. Du har nu 20 sek. Til indlæringsprocessen. 3. Tryk ① og ② på håndsenderen på samme tid indtil LED lampen på modtageren begynder at blinke. Når LED på modtageren blinker er indlæringsprocessen gennemført. 4. Ved anvendelse af taste (3) og (4) og samme tastekombination kan man parre 2 OKIMAT til parallel kørsel eller betjene tilbehør OKIN RF Power outlet. | Funktionsbeskrivning Anslutning/ihopparning: 1. Sätt i RF-mottagarens kontakt i uttaget på din OKIMAT ① 2. Tryck två gånger (2x) på anslutnings-knappen  på mottagaren tills LED-lampen lyser. Du har nu 20 sekunder på dig att para ihop fjärrkontrollen med mottagaren. 3. Tryck på knapp ① och ② samtidigt på fjärrkontrollen tills LED-lampen på mottagaren börjar blänka. Blänkningen indikerar att ihopparningen är genomförd. 4. Genom att använda knapparna ③ och ④ med samma steg som ovan (1.-3.) kan man para ihop en annan OKIMAT för parallellkörsning eller en OKIN RF Power outlet. |  <p>Diagram illustrating the pairing process:</p> <ul style="list-style-type: none"> Step 1: Insert the RF receiver into the OKIMAT base station (marked ①). Step 2: Press the pairing button on the receiver 2x (marked ②). Step 3: Press keys ① and ② simultaneously on the remote control (marked ③). Step 4: Press keys ③ and ④ simultaneously on the remote control (marked ④). <p>Observera: Avståndet mellan mottagaren och fjärr-kontrollen bör inte vara mer än två meter under anslutnings-processen.</p> |

Remote control 2.4 GHz SET RF ECO BASIC

| DE - Technische Daten: | | GB- Technical data: | | DK / NO - Tekniske data: | | SE - Tekniska data: | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--|---------------------|--|
| Handsender | | Handset | | Håndsæt | | Fjärrkontroll | |
| Abmessungen | Dimensions | Dimensioner | | | | 132*44*16.5mm | |
| Frequenzbereich | Frequency Range | Frekvens | Frekvens | | | 2.4 GHz | |
| Batterie | Battery | Batteri | Batteri | | | 2 x AAA | |
| Arbeitsstrom | Operating Current | Driftsström | Driftström | | | < 50 mA | |
| Standby – Stromverbrauch | Standby Current | Standby ström | Standby-ström | | | <10µA | |
| Umgebungstemperatur | Ambient Temperature | Arbejdstemperatur | Arbets temperatur | | | +10 – +40 °C | |



| Empfänger | | Receiver | | Modtager | | Mottagare | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|--------------------|---------------------|
| Abmessungen | Dimensions | Dimensioner | | Dimensioner | | 118*60.5*28mm | |
| Frequenzbereich | Frequency Range | Frekvens | Frekvens | 2.4 GHz | | | |
| Eingangsspannung | Input voltage | Indgangsspænding | Indspænding | 24...30 V DC | | Notabsenkung | Pairing |
| Arbeitsstrom | Operating Current | Driftström | Driftström | < 6 A | | Emergency lowering | Pairing |
| Standby – Stromverbrauch | Standby Current | Standby ström | Standby-ström | < 1 mA | | Nödsänkning | Opsætning/Indlæring |
| Umgebungstemperatur | Ambient Temperature | Arbejdstemperatur | Arbets temperatur | +10 – +40 °C | | Nödsänkning | Anslutning |



| Tastenfunktion / Key definitions / Betjenings funktioner/ Knapparnas funktioner | | | | | FCC Warning / IC Warning | |
|---|----------------------|------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--|
| 1 | Rückenteil auf | Back rest up | Rygmotor op | Ryggdel upp | | |
| 2 | Rückenteil ab | Back rest down | Rygmotor ned | Ryggdel ner | | |
| 1+2 | Licht an/aus | Floor light on/off | Tænd/Sluk lys under seng | Golvbeslysnings AV/PÅ | | |
| 3 | Beinteil auf | Leg rest up | Fodmotor op | Fotdel upp | | |
| 4 | Beinteil ab | Leg rest down | Fodmotor ned | Fotdel ner | | |
| 3+4 | Funksteckdose an/aus | RF power outlet on/off | Tænd/sluk Funktion OKIN RF Power outlet | OKIN RF Power outlet AV/PÅ | | |
| 5 | Reset – beide auf | Reset - both up | Nulstil - begge op | Reset – båda upp | | |
| 6 | Reset – beide ab | Reset - both down | Nulstil - begge ned | Reset – båda ner | | |



FCC: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: Any changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC: This device complies with Industry Canada RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

Leprésent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio Exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."